



## » FRONTEN AUS ACRYL-HOCHGLANZ

### ALLGEMEIN

Acryloberflächen sind von der Optik und vom Glanz her mit Klavierlack zu vergleichen. Farbe, Farbkonstanz und Tiefenwirkung sind ein wesentliches Qualitätsmerkmal der Acryl-Hochglanzoberfläche, und sie bietet Ihnen eine schimmernde Optik, an der Sie sich lange erfreuen können, wenn Sie die fachgerechte Pflege beachten.

Um die Brillanz der Oberfläche nicht zu gefährden, weisen wir Sie darauf hin, dass Sie auf keinen Fall scheuernde, scharfe, alkohol- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel verwenden dürfen.

### PFLEGEANLEITUNG

Die Oberflächenversiegelung sollte einmal jährlich (mit Pflegepolitur) wiederholt werden.

Ablauf:

- Die zu polierende Oberfläche muss zuerst mit einer 1 %-igen Seifenlösung (z.B. 5 Liter Wasser mit 5 Zentiliter Seifenlösung gemischt) gereinigt werden. Benutzen Sie ein weiches Tuch.
- Spülen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen Sie die Flächen mit einem Fensterleder oder weichen Tuch.
- Vor der Verwendung die Pflegepolitur gut schütteln. Die Pflegepolitur ist hochergiebig und sehr sparsam anzuwenden!
- Die Pflegepolitur mit einem sauberen, weichen Tuch oder Polierschwamm – mit leichtem Druck – gleichmässig auf der Oberfläche verteilen, sodass ein dünner Film entsteht.
- Unmittelbar nach dem Auftragen die Pflegepolitur mit einem sauberen, weichen Tuch (kein Microfasertuch) in geradlinigen Bewegungen wieder entfernen.

### REINIGUNG

Ein weiches Baumwolltuch ist für Hochglanz-Acryl-Oberflächen das optimale Reinigungsutensil. Mit einer 1%-igen Seifenlösung entfernen Sie Schmutz und Fettflecken von den Oberflächen. Bei hartnäckigen Fettspuren schaffen ein paar Tropfen eines milden Abwaschmittels im Wasser Abhilfe. Anschliessend spülen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen die Flächen mit einem Fensterleder oder einem weichen Tuch.

Um die statische Aufladung zu vermindern, wird ein antistatisches Kunststoffreinigungsmittel empfohlen.

Achten Sie bei jeder Reinigung und Pflege darauf, dass der Raum ausreichend gelüftet wird.

### ACHTUNG

- Keine alkoholhaltigen Reinigungsmittel oder Glasreiniger verwenden.
- Scheuernde oder polierende Reinigungsmittel, harte, kratzende Schwämme, Bürsten und Microfasertücher sind für die Reinigung von Acryl-Hochglanz-Fronten nicht geeignet.
- Verwenden Sie keinesfalls Reinigungsmittel, die folgende Stoffe beinhalten: Azeton, Chlorkohlenwasserstoff, Nitroverdünnung oder Lösungen, die mit „Tri“ oder „Tetra“ beginnen!
- Auf Möbelpolituren sollten Sie ebenfalls verzichten. Denn diese bilden einen unschönen Film auf den Oberflächen.