



» FRONTEN AUS KUNSTHARZ

ALLGEMEIN

Kunstharz ist pflegeleicht und robust. Vorsicht ist jedoch im Kantenbereich angebracht. Verletzungen in diesem Bereich öffnen die harte, geschlossene Kunstharzschicht und machen diese Stelle empfindlich auf Feuchtigkeit.

Kunstharz-Fronten bedürfen aufgrund ihrer widerstandsfähigen, hygienischen und dichten Schichtstoffoberfläche keiner besonderen Pflege und sind im Allgemeinen leicht zu reinigen. Dies gilt auch für strukturierte Oberflächen. Der Einsatz von Pflegemittel ist überflüssig.

REINIGUNG

Kunstharz-Fronten reinigen Sie am besten mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln oder am einfachsten mit handwarmem Wasser, etwas Spülmittel und einem weichen Tuch (Baumwolle). Verunreinigungen müssen sofort entfernt werden, damit sie nicht eintrocknen. Eventuelle Feuchtigkeitsrückstände vermeiden Sie, indem Sie nach der Reinigung mit einem trockenen, weichen Tuch nachwischen.

Hartnäckige Flecken wie Fettspritzer können Sie mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger, verdünntem Spiritus oder Waschbenzin beseitigen. Prüfen Sie zur Sicherheit das Mittel vor der ersten Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle.

Lösen Sie Kalkränder mit altbewährten Essigreinigungsmitteln auf.

ACHTUNG

- Scheuernde oder polierende Reinigungsmittel sowie harte, kratzende Schwämme, Bürsten und Microfasertücher sind für die Reinigung von Kunstharz nicht geeignet
- Verwenden Sie keinesfalls Reinigungsmittel, die folgende Stoffe beinhalten: Azeton, Chlorkohlenwasserstoff, Nitroverdünnung sowie Lösungen, die mit „Tri“ oder „Tetra“ beginnen.
- Möbelpolituren sind nicht geeignet. Diese würden einen unschönen Film hervorrufen, und der Glanz der Oberfläche ginge dabei verloren.
- Werden an den Fronten Kunststoffkanten verwendet, so sind diese zum Teil nicht Lösungsmittelverträglich. Machen Sie deshalb einen Versuch an einer nicht sichtbaren Stelle.